

Instructie snelsluitlintjes

1

Houd de Autozip-tape met de lus naar boven.



2

Schuif de nek van de ballon in de lus.



3

Duw de plastic disk naar voren terwijl je aan beide uiteinden van de tape trekt.



Zorg ervoor dat een lang gedeelte van de nek uitsteekt om lekkage te voorkomen, zoals zichtbaar op het plaatje.

4

Nu zit de Autozip-tape vast aan de ballon, geheel verzegeld zonder dat hier een knoop voor nodig is.



5

Klaar... de ballon is nu klaar voor gebruik en kan ook opnieuw worden gebruikt door simpelweg aan de plastic disk te trekken.

